



Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod k použití!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	3x 1,5V (AA)
Doba zahřátí:	< 15sec
Doba ochlazení:	< 30sec
Provozní doba:	cca 1h (s novými bateriemi)

PROVOZ PŘÍSTROJE

- 1) Odstraňte z místa, kde chcete pájet, jakékoliv nečistoty a prach.
- 2) Zapněte pájku a nechte ji zahřát.
- 3) Přiložte pájku k místu, které chcete pájet, a roztavte ji.
- 4) Počkejte, až pájená část vychladne a ztvdne, než s ní budete jakkoliv manipulovat.

VÝMĚNA BATERIÍ

- 1) Otevřete kryt baterií (ve spodní části pájky) a vybité baterie z něj vyjměte.
- 2) Vložte nové baterie (3x AA / 1,5V) ve správné polaritě.
- 3) Opětovně kryt baterií zavřete.

UPOZORNĚNÍ

- 1) Při prvním použití pájky může vycházet slabý dým z topného tělesa pájky při vysušování topného článku. Tento jev je normální a měl by trvat max. 10 minut.
- 2) S ohřátou pájkou pracujte s největší opatrností. Vysoká teplota pájky může způsobit požár a popáleniny.
- 3) Pájka nesmí být provozována ve vlhku. Dbejte toho, aby žádná tekutina nepronikla dovnitř pájky. Zapnutá pájka nesmí nikdy zůstat bez dozoru.
- 4) Po ukončení pájení vypněte pájku posunutím přepínače do polohy OFF a umístěte na hrot pájky ochranný kryt. Pokud je hrot pájky horký, nedotýkejte se jej.
- 5) Před čištěním pájku vypněte. Nepoužívejte tekuté a sprejové čističe a žádná rozpouštědla. K čištění používejte navlhčenou látku nebo štěteček.
- 6) Přístroj udržujte mimo dosah dětí (může obsahovat malé části).